
FUNC
STEP
band CALL
DIM
SCAN
LOC
MODE
M-LOAD
MIC UNIT
ECHO BORD
AMT BORD
POWER SW
RESET
FUNE SCAN-SHIFT RPT NB TONE ANL LOW TX
USB FM
LSB AM
28.888 88
S-RF
LCD5D
LCD-38